

Wireless – WDS



Certified Mikrotik Training Advance Wireless Class

Organized by: Citraweb Nusa Infomedia (Mikrotik Certified Training Partner)

Training Outline

o WDS

o Dynamic WDS Interface

o Static WDS Interface

- o WDS topology
 - o Point-to-Point WDS
 - o Multi AP WDS
- o RSTP Bridge

WDS – Wireless Distribution System

- Dengan menggunakan WDS system memungkinkan untuk melakukan konfigurasi wireless yang sedikit berbeda untuk meningkatkan jangkauan area jaringan wireless. Dengan menggunakan beberapa perangkat AP menjadi sebuah satu kesatuan.
- Dengan menggunakan WDS ini memungkinkan komunikasi data melewati beberapa AP seperti halnya sebuah jaringan ethernet, bisa diibaratkan perangkat AP tersebut sebagai sebuah switch.
- Beberapa AP yang tergabung di dalam Jaringan WDS harus menggunakan band, frequency dan SSID yang sama.



Wireless Distribution System

- Sebuah perangkat AP (menggunakan mode bridge / ap-bridge) memungkinkan untuk membangun sebuah jaringan WDS dengan :
 - Perangkat AP lain yang menggunakan mode
 bridge / ap-bridge
 - Perangkat AP lain yang menggunakan mode wds-slave (memiliki kemampuan untuk adaptasi terhadap perubahan frequency)
 - Perangkat client yang menggunakan mode station-wds (metode lama untuk mengimplementasikan wireless bridge)

Wireless Distribution System (2)

- Fungsi DFS harus dimatikan di jaringan
 WDS jika terdapat perangkat AP lain yang menggunakan mode bridge / ap-bridge.
- Implementasi WDS bisa berlainan di setiap vendor perangkat AP, tidak semua perangkat AP yang berlainan vendor bisa digabungkan dalam satu kesatuan WDS.

WDS – Mode

- Terdapat 4 mode operasional WDS :
 - Dynamic interface WDS akan secara otomatis segera dibuat ketika sudah menemukan perangkat AP lain yang kompatibel dengan perangkat AP tersebut.
 - **Static** interface WDS harus dibuat secar manual
 - Dynamic-Mesh hampir sama seperti mode dynamic tetapi menggunakan protocol yang baru, yaitu menggunakan protocol HWMP+ (penyempurnaan WDS standard)
 - Static-Mesh mirip dengan mode static, tetapi sudah menggunakan protocol baru sebagai penyempurnaan WDS standard yaitu protocol HWMP+.
- Protocol baru HWMP+ tidak kompatibel atau tidak disupport secara penuh dengan mode dynamic / static standard mode serupa dari vendor lain.

WDS Mode

HT	WDS	Nstreme	Tx Power	Status	
WDS Mode:			disabled		Ŧ
			disabled		
WDS Default Bridge:			dynamic		
			dynamic mes	sh	
W	DS Defa	ault Cost:	static		
			static mesh		
WDS Cost Range:			50-150		

WDS - Parameter							
Interface <wlan1></wlan1>							
HT WDS Nstreme Tx Power Status							
WDS Mode: disabled							
WDS Default Bridge: none ₹							
WDS Default Cost: 100							
WDS Cost Range: 50-150							
WDS Ignore SSID							

- Jika ingin mengimplementasikan Dynamic WDS pada sebuah bridge, maka parameter wds-defaultbridge bisa digunakan.
 - Ketika link antar node WDS mengalami perubahan (terputus dan terkoneksi kembali), maka interface interface WDS akan secara otomatis dimasukkan dalam port interface di interface bridge tersebut.

WDS – Parameter (2)

- WDS Default Cost cost (beban logika untuk perhitungan prioritas antar port) di dalam jaringan WDS
- WDS Cost Range nilai margin cost yang akan diperhitungkan berdasarkan besar troughput link WDS.
- WDS Ignore SSID adalah pilihan dimana jaringan WDS akan mengabaikan parameter SSID atau tidak.



	Dynamic Interface	WDS e
WDS Mode:	dynamic	•
WDS Default Bridge:	bridge1	Ŧ

- Interface WDS yang bersifat Dynamic diciptakan sebagai interface virtual dan memiliki indikasi (tanda "D") di menu WDS.
- Ketika link dari dynamic WDS ini terputus maka ip yang terpasang pada interface tersebut akan terdisable secara otomatis dan terlepas dari jaringan WDS. Hal yang sama juga terjadi di bridge interface.
- Direkomendasikan untuk menggunakan parameter "wdsdefault-bridge" untuk menunjuk ke bridge interface dan memasang ip di bridge interface tersebut.

•••		Static WDS Interface
	New Interface	
	General WDS	Traffic
	Master Interface:	wlan1
	WDS Address:	00:00:00:00:00

- Untuk mengimplementasikan WDS menggunakan mode static maka parameter "master-interface" dan juga "wdsaddress" yaitu mac-address node lawan harus ditentukan secara manual.
- Interface WDS yang dibuat secara static tidak akan hilang jika link terputus.
- Jika menggunakan metode ini maka parameter "**wdsdefault-bridge**" sebaiknya diubah menjadi "**none**".









Activate WDS & Interface

Interface <wlan1></wlan1>								
HT HT MCS	WDS	Nstreme	Tx Power	Status	Traffic			
WDS Mode: static								
WDS Default Bridge: none								
WDS Default Cost: 100								
WDS Cost Range: 50-150								
WDS Ignore SSID								

Gunakan WDS mode Static

Gunakan interface wlan1 Sebagai master Interface

WDS address adalah mac-address AP lawan

Interface <wds1></wds1>								
General	WDS	Traffic						
Master In	terface:	wlan 1 👻						
WDS /	Address:	00:0C:42:61:22:DF						



WDS Interface in Bridge

Bridge Port <wlan1></wlan1>	Interf	ace List	
General Status	Inter	face Ethemet F	olP Tunnel IP Tunnel V
Interface: wlan1	+-		
		Name	/ Type
	R	44bridge1	Bridge
	R	♦ ether1	Ethemet
Bridge Port <wds1></wds1>		♦ ether2	Ethemet
General Status		♦ ether3	Ethemet
	R	🚸 wlan 1	Wireless (Atheros 11N)
Interface: wds1	RA	&-≫wds1	WDS
Bridge: bridge1 ▼			

Masukkan kedua interface (WDS dan master interface) Ke dalam bridge yang sama



06-17

Sep 2, 2010



Sep 2, 2010

	WDS Dynamic Activation											
							Inter	face	Ethemet	EoIP Tunnel	IP Tunnel	V
Interface <wlan1;< th=""><th>></th><th>01</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>+-</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></wlan1;<>	>	01					+-					
Advanced HT	WDS	Nstreme	Tx Power	Status	Traffic			Nam	e	∠ Type		
WDSN	lode: du	namic				Ŧ	R	<u>44</u> b	ridge 1	Bridge		
		Idinie					R	♦ ether1 Ethem		Ethernet	et	
WDS Default Br	idge: brid	dge1				₹		∜¦≯ e	ther2	Ethernet		
								∜¦≯ e	ther3	Ethernet		
							R	40 W	lan 1	Wireless	(Atheros 11)	N)
							DRA	4	⊷ <mark>≽wd</mark> s1	WDS		

Aktifkan WDS menggunakan Mode Dynamic dan tentukan WDS default Bridge untuk menggunakan Bridge1.

WDS dynamic interface akan ditambahkan secara otomatis setelah mendeteksi AP lain yang memiliki frequency, band dan ssid yang sama.

 $\bullet \bullet \bullet$



Flag "D" di interface WDS dalam bridge port, menunjukkan Interface WDS akan secara otomatis ditambahkan pada bridge port.

••• [LAB-3] WDS Slave



 $\bullet \bullet \bullet$

Interface	<wlan1></wlan1>							
General	Wireless	Vireless Data Rates Advanced HT						
	Mod	e: wds slave	Ŧ					
	Ban	d: 2.4GHz-B/G	Ŧ					
	Frequenc	ey: 2462 ₹	MHz					
	SSI	D: tester	•					

Ubah mode interface dari 3 anggota WDS multi AP Menjadi mode wireless WDS-slave.

Coba lakukan pengubahan frequency pada AP-master dan amati status dari interface yang menggunakan Mode WDS-slave.



06-23

Sep 2, 2010

Bridge on WDS Networks

- WDS Multi AP tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya fungsi bridge.
- Untuk mengimplementasikan WDS Multi AP seluruh interface WDS harus masuk di dalam bridge interface, dan juga interface lain (interface fisik / master) yang terkoneksi langsung dengan client.
- Untuk mencegah terjadinya looping di dalam bridge dan juga untuk mengimplementasikan redundant link, maka ada baiknya mengaktifkan juga protocol Spanning Tree Protocol (STP/RSTP).
- RSTP bekerja lebih responsif walaupun terjadi perubahan topologi pada jaringan WDS.

(Rapid) Spanning Tree Protocol

- (R)STP akan mengurangi terjadinya duplikasi mac-address di beberapa bridge interface yang tergabung pada sebuah jaringan WDS, dengan cara menon-aktifkan port yang terhubung ke macaddress tersebut.
 - Langkah awal RSTP akan memilih root bridge berdasarkan Bridge ID yang paling kecil.
 - Kemudian RSTP akan menggunakan metode breadth-first search algorithm untuk menjadikan root bridge sebagai titik awal.
 - Jika algoritma mendapatkan sebuah mac-address untuk pertama kalinya maka link akan dibiarkan aktif.
 - o Jika algoritma menemukan mac-address untuk kedua kalinya maka RSTP akan menon-aktifkan link tersebut.







RSTP Activation

Interface <bridge1></bridge1>								
General STP State	us Traffic							
Protocol Mode:	C none C stp ⊙ rstp							
Priority:	8000 hex							
Max Message Age:	00:00:20							
Forward Delay:	00:00:15							
Transmit Hold Count:	6							
Ageing Time:	00:05:00							



WDS using VAP



Buat vap untuk masing masing anggota kelompok di setiap router.

Hubungkan tiap-tiap VAP menggunakan WDS.

Bangun jaringan DHCP di tiap VAP memanfaatkan WDS tersebut.

Sep 2, 2010